


C Préparer la routine flash lumineux

10 min 1pers


Matériel : ordinateur (mblock) – module 4 Led - carte du robot

C1 Brancher le module 4 DEL de la boîte N° avec le robot N°

- Réaliser le montage
démarrer votre ordinateur et le logiciel Mblock
- Connecter la carte (robot) à l'ordinateur



C2 Créer les routines suivantes et le programme test




Tester votre programme et enregistrer le (Bgyrophare)




Enregistrement de la routine pour la phase H

Supprimer le programme test



Renommer le sprite « gyrophare » en cliquant sur le petit i



Et enregistrer le sprite dans « un fichier local » dans votre dossier en faisant « clic droit » sur l'image